

SafetyDownload

Das Add-On SafetyDownload dient dazu, eine Safety-Applikation ohne Verwendung des LASAL SAFETYDesigner in eine Safety-CPU zu laden. So können Updates der Safety-Software ohne Programmiergerät durchgeführt werden.

Im Lieferumfang befinden sich die wichtigsten Funktionalitäten für die Anzeige und Softwareadaptionen der Safety-CPU.

Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemente für die LASAL CLASS-Projekte sowie die LASAL SCREEN-Projekte für mehrere Auflösungen.



SYSTEMANFORDERUNGEN

Leistungsindex

A B C D E

Speicherbedarf Visualisierung

Codesize [KB]	11
User Heap [KB]	66
LSE-Projectsize [KB]	38
SRAM [Byte]	0

VERFÜGBARE AUFLÖSUNGEN [px]

800x480, 800x600, 800x1280, 1024x768, 1280x800, 1366x768

FEATURES

- Download und verifizieren der Safety-Software
- Setzen der CPU in Service Mode und Run Mode
- Änderung des Passworts der Safety-CPU
- Anzeige des Safety-CPU Status

SOFTWAREVERSIONEN

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager
Betriebssystem	RTOS, Salamander

