



EM82.3 Client

Die EM82.3 Client Library bietet die Möglichkeit einer Anbindung an Flüssig-Silikon-Dosiergeräte mittels Euromap 82.3 Kommunikation. Das SIGMA-TEK-System arbeitet dabei als OPC UA Client. Der Euromap 82.3 Standard beschreibt eine einheitliche Schnittstelle zwischen Spritzgussmaschinen und Dosiergeräten (LDS = Liquid silicone rubber dosing system) und bietet Möglichkeiten, Statusinformationen auszulesen, Sollwertvorgaben zu tätigen, Alarmer zu übertragen u.v.m.



FEATURES

- OPC-UA-basierte Schnittstelle für Flüssig-Silikon-Dosiergeräte (LDS)
- Alarmübertragung
- Vorgefertigte Datenpunktobjekte für die Datenhaltung
- Sichere Kommunikation über SSL-Verschlüsselung

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2
Artikelnummer	02-010-080-3
Leistungsindex	A > B > C > D > E